



INPUT Zapojte přístroj do tohoto konektoru.

TRIG Zapojením zdroje zvuku do tohoto konektoru vyvolá filtr kmitání nástroje namísto INPUT. Filtr bude stále ovlivňovat signál INPUT. (volitelný)

OUT Připojte toto k zesilovači nebo k dalšímu efektu v řetězci signálů.

SENSITIVITY Nastavuje amplitudu prahu potřebnou pro spuštění filtrování.

INTENSITY Souběžně se mísí v rezonanci, množství a zrnitosti filtru.

VOL Nastavuje výstupní hlasitost DEEP ANIMATION.

FREQUENCY SELECTOR Volí frekvenční rozsah filtru.

NAHOŘE (UP)



1 Střední basy

2 Hluboké oživení



3 Střední frekvence

4 Vysoký střední pohon



5 Jasný overdrive

6 Hypersonální rozsah / brána

DOLŮ (DOWN)

Nejhlubší nastavení

Přírodní basy

Plný rozsah

Vysoká střední frekvence

Jasný quack

Sotva slyšitelný před rozpadem

BYPASS True bypass efekt.

UP / DOWN Ovládá směr, kterým se filtr pohybuje při rozpadu po spuštění. UP přechází frekvencí z nízké na vysokou, DOWN kmitání v opačném směru.

DALŠÍ VLASTNOSTI Existuje jemné světlo, které indikuje když se spouští spouští za hlavní bypass LED.

NAPÁJENÍ Tento pedál funguje na 2.1mm napájecím adaptéru s 9V záporným hrotem / kladným kroužkem nebo s 9V baterií. Pokud nepoužíváte 9V baterii, odpojte vstup, abyste šetřili životnost baterie.