



FREKVENCE FILTRU V HZ - mezní frekvence pro filtr nebo centrum v BAND PASS. Tento knoflík také ovládá vysoký bod rozsahu kontroly CV / EXP.

FILTER OUTPUT - Ovládá výstupní objem filtru. Filtr přichází po fuzzu když jsou oba zapojeny, jedná se o hlavní hlasitost.

FILTER SELECTOR - Volba typu filtru.



HIGH PASS - Každá frekvence nad FILTREM



FREKVENCE V HZ - knoflík přichází hlasitě a jasně s rezonančním hrotem vytočeným na frekvenci.



BAND PASS - Vše nad a pod frekvencí vybrané bude oslabené. Podobně jako wah-wah.

LOW PASS - Všechny frekvence pod nastavenou frekvencí a všechny výše jsou oslabeny.

REZONANCE FILTRU - Nastavení rezonance nebo "vyzvánění" filtru od minimálních až po ostré a výrazné na NORM RES. Na x10 rozsah rezonance od jemné až po vlastní oscilace a nepředvídatelné výsledky, jako jsou obalové vlny a oktávová generace.

EVIL FUZZ

FUZZ VÝSTUP - Výstupní objem fuzzu. Když se zesílí může začít přetížení filtru chladným způsobem.



Super foukané fuzz s bujnými fuzzovými vedlejšími účinky.



Standardní nad horní fuzz.

Tento pedál funguje na 9V záporném hrotu / kladném kruhu 2,1mm napájecí adaptér nebo s 9V baterií. Při použití 9V baterie odpojte vstup, když jej nepoužíváte, abyste šetřili životnost baterie.

EXP / CV - pracuje se standardními 10k výrazovými pedály a méně rozsahovými mono kabely. Také přijímá +/- 5V CV.