



# MICRO HARMONIC TRANSFORMER



LE COMMUTATEUR INTENSITY RÈGLE LE MIX DE LA TRANSFORMATION. AUGMENTE LA FUZZ ET FAIT RESSORTIR LES HARMONIQUES.

HARMONIC SHAPE RÈGLE UN FILTRE COMPLEXE QUI MODIFIE LE CONTENU EN HARMONIQUES. OPTEZ POUR UN SON PLEIN AVEC UN SPECTRE COMPLET OU UN SON MÉTALLIQUE CREUSÉ.

OUTPUT: SORTIE  
VERS L'AMPLI



INPUT : ENTREE INSTRUMENT, DÉCONNECT-  
EZ L'ENTRÉE POUR ÉTEINDRE L'APPAREIL.



PILE ALCALINE 9 V INCLUSE. POUR CHANGER LA PILE, OTEZ LES 4 VIS DE LA PLAQUE ARRIÈRE. PLACEZ LA PILE VERTICALEMENT À CÔTÉ DU SWITCH SUR LE REMBOURRAGE EN MOUSSE.



LE JACK D'ALIMENTATION ACCEPTE TOUT ADAPTATEUR SECTEUR À FICHE 2,1 MM, 9 V, À POINTE NÉGATIVE ET ANNEAUX POSITIF.

**DEATH BY AUDIO**

[www.deathbyaudio.com](http://www.deathbyaudio.com)

