




# MICRO HARMONIC TRANSFORMER




AUSGABE: VERBUNDEN MIT VERSTÄRKER DER INTENSITY-SCHALTER BESTIMMT DEN MIX DER TRANSFORMATION. ER ERHÖHT DEN FUZZ-ANTEIL UND SORGT FÜR MEHR OBERTÖNE.

DER HARMONIC-SHAPE-SCHALTER STEUERT EINEN KOMPLEXEN FILTER, DER DEN OBERTONGEHALT VERÄNDERT. WÄHLEN SIE ZWISCHEN EINEM TIEFEN SOUND MIT VOLLEM FREQUENZSPEKTRUM UND EINEM AUSGEHÖHLTEN, METALLISCHEN KLANG.

OUTPUT: ZUM ANSCHLIESSEN AN DEN VERSTÄRKER

INPUT: ZUM ANSCHLIESSEN DES INSTRUMENTS. STECKER ZIEHEN, UM DAS PEDAL AUSZUSCHALTEN.

9V-ALKALINE-BATTERIE IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN. UM DIE BATTERIE ZU WECHSELN, ENTFERNEN SIE DIE VIER SCHRAUBEN AUF DER RÜCKSEITE. ACHTEN SIE DARAUF, DIE BATTERIE VERTIKAL NEBEN DEN SCHALTER AUF DEM SCHAUM-PAD ZU PLATZIEREN.

AN DIE STROMBUCHSE KÖNNEN SIE ALLE 2,1MM-9V-NETZTEILE ANSCHLIESSEN (TIP NEGATIV/RING POSITIV).

DEATH BY AUDIO

www.deathbyaudio.com